

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Модули оповещения

Модули сообщений об ошибках используются в автоматизации для быстрого и простого отображения сообщений об ошибках. Они могут сигнализироваться визуально с помощью мигающего сигнала или акустически при включении звукового реле. Модуль коллективной сигнализации или модуль проверки ламп можно использовать для записи нескольких сообщений об ошибках, которые могут быть каскадными.



SMM-E16, 230 В переменного тока

- Номер детали: 110518

Описание

Модуль оповещения может отображать до 10 входящих сообщений с помощью реле. Реле активируется, как только напряжение подается на мин. один из 10 входов. Напряжение питания должно подаваться непрерывно на клеммы L1 - N. Несколько модулей с одинаковым напряжением могут быть сгруппированы по входу / выходу S. Как только одно реле модулей активируется, все остальные реле модулей работают в параллельно активируются.

- Возможно каскадное подключение устройств
- 10 сигнальных входов
- Соединение с винтовыми клеммами



SMM-E16, 24 C AC / DC

- [Номер детали: 11051813](#)

Описание

Модуль оповещения может отображать до 10 входящих сообщений с помощью реле. Реле активируется, как только напряжение подается на мин. один из 10 входов. Напряжение питания должно подаваться непрерывно на клеммы L1 - N. Несколько модулей с одинаковым напряжением могут быть сгруппированы по входу / выходу S. Как только одно реле модулей активируется, все остальные реле модулей работают в параллельно активируются.

- Возможно каскадное подключение устройств
- 10 сигнальных входов
- Соединение с винтовыми клеммами



LTM-E16

- [Номер детали: 110280](#)

Описание

Модуль тестирования лампы объединяет несколько функций в одном модуле (индивидуальные и коллективные сообщения и тест лампы). Входящие сообщения об ошибках поступают на входы (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Сигнальные лампы подключены к выходам (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Когда на входе появляется сообщение, загорается соответствующая сигнальная лампа. В то же время сигнал передается на выход SA. Когда сигнал подается на вход SE, все сигнальные лампы загораются без передачи сигнала на выход SA. Пожалуйста, не используйте его для светодиодов 230 В! (конденсаторные блоки питания)

- на 7 ламп
- Выход для коллективного сообщения
- Вход для проверки лампы
- Соединение с винтовыми клеммами



СТМ-С12

- Номер детали: 110520

Описание

Когда выдается сообщение об ошибке, активируется сигнал тревоги, мигающий сигнал и звуковое реле. Рожковое реле может быть отключено с помощью встроенной кнопки или внешнего сигнала. Активный сигнал тревоги отображается, пока он применяется.

- узнаваемый роговой выход
- Соединение с винтовыми клеммами

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru