

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Клеммы с пружинным зажимом

Клеммные колодки с пружинным зажимом основаны на пружинном зажиме. Электрические соединения будут выполняться отдельным зачищенным проводником с помощью пружины.

Описание

- клеммная колодка с пружинным зажимом, пайка
- осевая линия 2,50 мм, направление соединения 90 °
- цвет серый
- эксцентричный рычаг



ST021xxHDNN AST021

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 2,50 мм
- Направление соединения: 90 °



ST041xxDDNN AST041

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 2,50 мм
- Направление соединения: 45 °



ST061xxHDNN AST061

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 2,50 мм
- Направление соединения: 90 °



ST072xxHGNN AST072

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 90 °



ST072xxVGNN AST082

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °



SR213xxVBNC AST213

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 0 °



SR213xxHBNC (AST223)

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 90 °



SR213xxDBNC (AST233)

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 45 °



SR213xxDBPC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 45 °



SR213xxHBPC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 90 °



SR213xxVBPC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 0 °



ST024xxHDNC AST024

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 3,81 мм
- Направление соединения: 90 °



ST025xxHDNC AST025

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST045xxDDNC AST045

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 45 °




ST055xxHBNC AST055

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST065xxHDNN AST065

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST095xxHDNN AST095

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST105xxVDNN AST105

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



ST125xxVDNN AST125

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



ST135xxDDNC AST135

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 45 °



ST145xxVDNN AST145

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



ST175xxLDNN AST175

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 60 °



ST185xxLDNN AST185

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 60 °



SR215xxVBNC AST215

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °




SR215xxHBNC (AST225)

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SR215xxDBNC (AST235)

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 45 °



SR215xxHBPC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SR215xxVBPC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SR255xxHBNC

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST255xxHBNN

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST255XXHBNL

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST255XXHBNR

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST255XXHDNL

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST255XXHDNR

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST176xxLDNN AST176

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 60 °



ST186xxLDNN AST186

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 60 °



ST027xxHDNC AST027

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 90 °



ST047xxDDNC AST047

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 45 °




ST057xxHBNC AST057

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 90 °



ST137xxDDNC AST137

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 45 °



ST177xxLDNN AST177

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 60 °



ST187xxLDNN AST187

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 60 °



SR207XXDBVN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 7,50 мм
- Направление соединения: 45 °



ST108xxVDNN AST108

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,62 мм
- Направление соединения: 0 °



ST128xxVDNN AST128

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,62 мм
- Направление соединения: 0 °



ST178xxLDNN AST178

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,62 мм
- Направление соединения: 60 °



ST188xxLDNN AST188

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 7,62 мм
- Направление соединения: 60 °



ST029xxHDNC AST029

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 10,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST059xxHBNC AST059

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 10,00 мм
- Направление соединения: 90 °



ST139xxDDNC AST139

- Тип монтажа: пайка волной (ТНТ)
- Осевая линия: 10,00 мм
- Направление соединения: 45 °



SP051xxVGNN ASP051

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 2,50 мм
- Направление соединения: 0 °



SP043xxVBNN ASP043

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 0 °



SP063xxVGNN ASP063

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 0 °



SP063xxVGNF ASP083

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 0 °



SP044xxVBNN ASP044

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,81 мм
- Направление соединения: 0 °



SP064xxVGNN ASP064

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,81 мм
- Направление соединения: 0 °



SP064xxVGNF ASP084

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,81 мм
- Направление соединения: 0 °



SP025xxHDNC ASP025

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SP045xxVBNC ASP045

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP145xxHBNC (ASP145)

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °




SP145xxHBPC с нажимной кнопкой

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SP155xxHBNC (ASP155)

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SP155xxHBPC с нажимной кнопкой

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SP065xxVBNC

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP065xxVBNF

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP065xxVBPC

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP145xxHBVC

- Тип монтажа: паяемый / вставной
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SP995xxVBNC

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP046xxVBNC ASP046

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 0 °



SP066xxVBNC

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 0 °



SP066xxVBNF

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 0 °



SP066xxVBPC

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,08 мм
- Направление соединения: 0 °



SP049xxVBNC ASP049

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 10,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP129xxVBNF ASP129

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 10,00 мм
- Направление соединения: 0 °



SP04AxxVBNC ASP04A

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 10,16 мм
- Направление соединения: 0 °



SC303XXHBNN

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 90 °



SL303XXHBNN

- Тип монтажа: паяемый / вставной
- Осевая линия: 3,50 мм
- Направление соединения: 90 °



SC305xxHBNN

- Тип монтажа: подключаемый
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SL305xxHBNN

- Тип монтажа: паяемый / вставной
- Осевая линия: 5,00 мм
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN00G7 черный

- Тип монтажа: оплаиваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN01G7 кремовый белый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN02G7 желтый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN03G7 зеленый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN04G7 красный

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN05G7 синий

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN06G7 оранжевый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN07G7 транспортный серый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VBNN08G7 коричневый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM99S01VWNN01G7 белый

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN00G7 черный

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN01G7 кремовый белый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN02G7 желтый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN03G7 зеленый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN04G7 красный

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN05G7 синий

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN06G7 оранжевый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN07G7 серый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VBNN08G7 коричневый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SR99S01VWNN01G7 белый

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 90 °



SM01W01VXNN00G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM01W01VXNN01G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM01W01VXNN02G1 7-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM01W01VXNN03G1 7-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01W01VXNN04G1 13-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01W01VXNN05G1 13-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01Y01VXNN00G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01Y01VXNN01G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01Y01VXNN02G1 7-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °




SM01Y01VXNN03G1 7-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM01Y01VXNN04G1 13-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM01Y01VXNN05G1 13-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM02V01VXNN00G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона припоя

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °



SM02V01VXNN01G1 15-дюймовая катушка для припоя / сторона с компонентами

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: одиночные полюса
- Направление соединения: 0 °

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru