

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Разъемы (платы) с соответствующими пружинными контактами

Гнездовая соединительная планка может называться аналогом многополюсного соединителя, поскольку охватывающая полоска соединителя содержит пружинные контакты, соответствующие многополюсному соединителю. Благодаря контактам для пайки, гнездовая планка подходит для монтажа на печатной плате.

Описание

- гнездовой разъем, SMT паяемый
- закрытые концы
- черный цвет
- Упаковка ленты и катушки
- двойные ряды



FM20BxxVBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: 1,27 мм
- Направление соединения: 0 °



FM20CxxVBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: 2,00 мм
- Направление соединения: 0 °



FM20CxxVBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: 2,00 мм
- Направление соединения: 0 °



FR20CxxHBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,00 мм
- Направление соединения: 90 °



FR20CxxVBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,00 мм
- Направление соединения: 0 °



FR20CxxVBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,00 мм
- Направление соединения: 0 °



FM202xxVBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °



FM202xxVBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (SMT)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °




FR202xxHBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 90 °




FR202xxHBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 90 °




FR202xxVBDN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °




FR202xxVBDN0001

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °




FR202xxVBDN0002

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °




FR202xxVBNN

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °



FR202xxVBNN0001

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °



FR202xxVBNN0002

- Тип монтажа: оплаваемый (THR)
- Осевая линия: 2,54 мм
- Направление соединения: 0 °

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru