

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ

Для патч-панелей такие, как монтажные кронштейны, обжимную защиту, коробки для сращивания, заглушки и защитные кожухи, кабельные вводы и адаптеры.



Крышка 1U из нержавеющей стали

- Номер товара: [1508120000-E](#)



Крышка 3U / 7HP

- Пункт номер: [130810-01-E](#)



Пустой модуль

- Номер предмета: [110367](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xLC ПК OM2 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150922JO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xLC ПК OM3 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150925JO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xLC РС OM4 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150927JO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xLC РС OM5 с обжимной защитой сращивания

- [Номер товара: 150928JO00-E](#)



OpDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xLC APC OS2 для защиты обжимного соединения

- [Номер статьи :: 150929JA00-E](#)



OpDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xLC UPC OS2 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150929JO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OpDAT 12xE2000 PC OM3 для защиты обжимного соединения

- [Пункт номер: 150925MO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OpDAT 12xE2000 PC OM4 для защиты обжимного соединения

- [Пункт номер: 150927MO00-E](#)



**OrDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xE2000 APC OS2
для защиты обжимного соединения**

- [Пункт номер: 150929MA00-E](#)



**OrDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xE2000 UPC OS2
для защиты обжимного соединения**

- [Пункт номер: 150929MO00-E](#)



**Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xSC ПК OM2
для защиты обжимного соединения**

- [Номер товара: 150922EO00-E](#)



**Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xSC ПК OM3
для защиты обжимного соединения**

- [Пункт номер: 150925EO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xSC ПК OM4 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150927EO00-E](#)



Предварительно собранная кассета для сращивания OrDAT 12xSC ПК OM5 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150928EO00-E](#)



OrDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xSC APC OS2 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150929EA00-E](#)



OrDAT предварительно собранная соединительная кассета 12xSC UPC OS2 для защиты обжимного соединения

- [Номер товара: 150929EO00-E](#)



Держатель защиты срачивания OrDAT для 12 обжимных соединений

- [Номер товара: 15090301-I](#)



Держатель защиты срачивания OrDAT для 6 термоусадочных соединений

- [Пункт номер: 15090302-I](#)



OrDAT обжимная защита срачивания (12 штук)

- [Номер товара: 15090401-E](#)




OrDAT обжимная защита срачивания (150 штук)

- [Номер товара: 15090401-I](#)



OpDAT термоусадочная защита

- [Пункт номер: 15090402-I](#)



FO удлинитель для модуля и корпуса Keystone AP

- [Пункт номер: 130861-MSK-E](#)



Соединительная кассета OpDAT REGpro с обжимным держателем

- [Пункт номер: 15024ASK-E](#)



OpDAT REGpro соединительная кассета с термоусадочным держателем

- [Пункт номер: 15024ASK-S](#)



Соединительная кассета OrDAT на 12 сращений, пустая

- [Пункт номер: 1509010000-E](#)



Лоток для сращивания OrDAT 12 обжимных сростков 1 держатель для защиты сращивания

- [Номер товара: 1509010001-E](#)



Лоток для сращивания OrDAT 12 термоусадочных сростков 2 держателя для сращивания

- [Номер товара: 1509010002-E](#)




Крышка OrDAT для сращивающей кассеты

- [Пункт номер: 15090200-E](#)



Крышка OpDAT

- [Номер товара: 15081101-E](#)



Кабель OpDAT проложен прямо с PG21

- [Номер товара: 15081103-E](#)



Опдат удерживающая пластина VIK

- [Номер товара: 15081106-E](#)



Набор аксессуаров OpDAT CM 1

- [Номер товара: 1528SZ001-E](#)



Набор аксессуаров OpDAT CM 2

- [Пункт номер: 1528SZ002-E](#)



Снижение с PG16 до PG11

- [Номер товара: 150811P1611-E](#)



Кабельный ввод M20 (диапазон зажима от 7 до 12 мм)

- [Номер товара: 150811M20-E](#)



Кабельный ввод M25

- [Номер статьи :: 150811M25-E](#)



Кабельный ввод PG16 (диапазон зажима от 7 до 12 мм)

- [Номер товара: 150811P16-E](#)




Липкая лента для полок OpDAT PF и OpDAT fix

- [Номер товара: 15081112-E](#)



Соединительная коробка

- [Номер товара: 1509010300-E](#)



Кассета для хранения OpDAT

- [Номер товара: 1509010301-E](#)



OpDAT соединительная кассета

- [Номер товара: 1509010302-E](#)



Переходник на DIN-рейку мини

- [Пункт номер: 1308990111-I](#)



Переходник на DIN-рейку mini FS

- [Пункт номер: 1308990112-I](#)



Монтажный кронштейн для патч-полей

- [Номер предмета: 817149-E](#)



Патч для снятия натяжения кабеля для модуля AP корпус 2x12 порт

- [Пункт номер: 130861-24ZE-E](#)



Монтажный комплект ASA, обоймы гайки M6

- [Номер товара: 130792](#)



Кабельный ввод для 2xM20 для настенного распределителя OpDAT S

- [Номер товара: 15032Z001-E](#)



Кабельный ввод для 1xM25 для настенного распределителя OpDAT S

- [Номер статьи :: 15032Z003-E](#)



Кабельный ввод для двух крепежных пластин VIK для настенного распределителя OpDAT S

- [Номер статьи :: 15032Z004-E](#)



Кабельный ввод для соединительных кабелей для настенных распределителей OpDAT S

- [Номер статьи :: 15032Z005-E](#)



Кабельный ввод для 4xM20 для настенного распределителя OpDAT M

- [Номер статьи :: 15033Z001-E](#)



Кабельный ввод для 2хМ20 и 4хМ25 для настенного распределителя OpDAT М

- [Номер статьи :: 15033Z002-E](#)



Кабельный ввод для 3хМ25 для настенного распределителя OpDAT М

- [Номер статьи :: 15033Z003-E](#)



Кабельный ввод для трех крепежных пластин VIK для настенного распределителя OpDAT М

- [Номер статьи :: 15033Z004-E](#)



Кабельный ввод для соединительных кабелей для настенных распределителей OpDAT М

- [Номер статьи :: 15033Z005-E](#)



Пылезащитные щитки для полей патч модуля / Метро / РЭГ желтый

- [Пункт номер: 816979-0105-I](#)



Пылезащитные щитки для полей патч модуля / Метро / REG синий

- [Пункт номер: 816979-0106-I](#)



Пылезащитные щитки для полей патч модуля / Метро / REG зеленый

- [Пункт номер: 816979-0107-I](#)



Пылезащитные клапаны для полей модуля / Subway / REG красный

- [Пункт номер: 816979-0108-I](#)



Маркировочный лист для полей патча модуля / REG

- [Пункт номер: 899011-01](#)



Маркировочный лист для распределительных коробок

- [Пункт номер: 899650-01](#)



Лист маркировки для полей патчей E-DAT C6 и E-DAT design

- Номер товара: 899789-01

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru