

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Точки передачи LWL

с защитой IP54 или IP65. Служит для перераспределения входящих волокон магистральной сети в здании. Опционально доступно с замком.

описание

- Сращивание стекловолокна / распределительный корпус для использования в качестве пункта передачи дома
- оснащен муфтами LC-D
- Вариант записи для макс. 12 косичек или 2 вика
- Блокировка крышки с помощью фиксирующих крюков с возможностью герметизации.
- Крышка легко снимается для облегчения сборки.
- Соединительная кассета для легкой сборки и обслуживания с максимально возможной защитой волокон с возможностью скрещивания и хранения с большой длиной
- доступный с или без замка
- Разгрузка от натяжения для кабелей и соединительных кабелей
- Возможна установка и установка газовых / водяных блокираторов
- Патч-корд с гибким ламельным уплотнением
- два кабельных ввода для M20 / 25, включая одно винтовое соединение M20
- Опция крепления для оптических соединителей
- структурированный ASA (акриловый эфир-стирол-акрилонитрил) по RAL 7035, чрезвычайно стойкий пластик, ударопрочный и атмосферостойкий
- Степень защиты в соответствии с IEC 60529: IP 54
- Варианты: оснащаются до 6 муфтами LC-D, каждая синяя (OS2) или муфтами LC-D APC, каждая зеленая (OS2)



OpDAT HPS с замком, пустой

- Номер статьи :: 1503500000-F



OpDAT HP, пусто

- Пункт номер: 1503500000-E



OpDAT HP 6xLC-D (синий) OS2 VIK, без замка, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер товара: 1503507406-E



OpDAT HP 6xLC-D (синий) OS2 VIK, с замком, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 1503507406-F



OpDAT HP 6xLC-D APC (зеленый) OS2 VIK, без замка, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер товара: 1503507606-E



OpDAT HP 6xLC-D APC (зеленый) OS2 VIK, с замком, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 1503507606-F



OpDAT HP 6xLC-D (синий) OS2 сращивание, без замка, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер товара: 1503597406-E



OpDAT HP 6xLC-D (синий) OS2 сплайсинг, с замком, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 1503597406-F



OpDAT HP 6xLC-D APC (зеленый) OS2 сращивание, без замка, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер товара: 1503597606-E



OpDAT HP 6xLC-D APC (зеленый) OS2 сращивание, с замком, размер S

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 1503597606-F



OpDAT HP 6xSC-D (синий) OS2 VIK, без замка, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150350E206-E



OpDAT HP 6xSC-D (синий) OS2 VIK, с замком, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150350E206-F



OpDAT HP 6xSC-D APC (зеленый) OS2 VIK, без замка, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150350F206-E



OrDAT HP 6xSC-D APC (зеленый) OS2 VIK, с замком, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150350F206-F



OrDAT HP 6xSC-D (синий) OS2 сращивания, без блокировки, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150359E206-E



OrDAT HP 6xSC-D (синий) OS2 сплайсинг, с замком, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150359E206-F



OpDAT HP 6xSC-D APC (зеленый) OS2 сращивание, без замка, размер S

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: одиночный режим
- Номер статьи :: 150359F206-E



OpDAT HP 6xSC-D APC (grün) OS2 splice, mit Schloss, Größe S

- Schnittstelle 1: SC-D Kupplungen
- Faser-Modentyp: Singlemode
- Artikelnummer: 150359F206-F

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru