

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

Модульный корпус для поверхностного монтажа (CP | SCP | SO)

Корпуса для поверхностного монтажа для приема модульных домкратов и муфт для медных и оптоволоконных кабелей (RJ45, коаксиальный, LC-D и многие другие). Контейнеры лучше всего сделать переменными. Корпуса доступны в различных размерах до 24 портов и имеют конструкцию модуля METZ CONNECT или конструкцию модуля Keystone.

Описание

- накладной, необорудованный корпус модуля для отдельных модулей в модульном исполнении
- корпус из цельного стального листа
- верхняя часть корпуса с порошковым покрытием в RAL 9010
- верхнюю часть корпуса можно легко надевать и снимать, поскольку для крепления не используются винты
- возможно эквипотенциальное соединение с помощью контактного штифта
- дополнительная разгрузка от натяжения в нижней части корпуса с помощью кабельных стяжек
- подходит для прямого настенного монтажа, в качестве настольного устройства и для монтажа на DIN-рейку с помощью адаптера DIN-рейки mini FS
- Дно 3 порта и 4 порта корпуса можно снять. Дополнительное крепление с помощью 60 мм зазора.
- Опционально доступен и может использоваться во всех корпусах, кроме 2-х портов: набор удлинителей FO для модуля и корпус для монтажа на поверхность для трапецидального искажения: 130861-MSK-E
- опционально доступен корпус 2x12: разгрузка от натяжения для патч-кордов 130861-24ZE-E
- варианты: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 и 2x12 портов



Корпус для установки на поверхность, 2 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 2
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-0202-E



Корпус для установки на поверхность, 3 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 3
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-0302-E



Модульный корпус для монтажа на поверхность 4 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 4
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-0402-E



Модульный корпус для монтажа на поверхность 6 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 6
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-0602-E



Корпус для модульного монтажа 8-портовый, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 8
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-0802-E



Модульный корпус для монтажа на поверхность 12-портовый, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 12
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-1202-E



Корпус модуля поверхностного монтажа 16 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 16
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-1602-E



Корпус для модульного монтажа 2x12 порт, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 24
- Вырез: модуль
- Номер детали: 130861-2402-E



Корпус Keystone для поверхностного монтажа 2 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 2
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-0202KE



Корпус Keystone для монтажа на поверхность 3 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 3
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-0302KE



Корпус Keystone для монтажа на поверхность 4 порта, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 4
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-0402КЕ



Корпус Keystone для поверхностного монтажа 6 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 6
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-0602КЕ



Корпус Keystone для поверхностного монтажа 8 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 8
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-0802КЕ



Корпус Keystone для поверхностного монтажа 12 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 12
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-1202KE



Корпус Keystone для поверхностного монтажа 16 портов, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 16
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-1602KE



Корпус Keystone для монтажа на поверхность 2x12 порт, чистый белый, необорудованный

- Количество портов: 24
- Вырез: замковый камень
- Номер детали: 130861-2402KE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru